


EN Included Accessories

ES Accesorios incluidos

EN Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

ES Le agradecemos que haya comprado esta máquina.
Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.



No.	Part Name	Part Code		
		Americas	Europe	Others
1	Zigzag foot "J" (on machine)		XF9671-101	
2	Monogramming foot "N"		XD0810-031	
3	Overcasting foot "G"		XC3098-031	
4	Zipper foot "I"		X59370-021	
5	Blind stitch foot "R"		XE2650-001	
6	Button fitting foot "M"		XE2643-001	
7	Buttonhole foot "A"		XC2691-033	
8	Needle set		X58358-021	
9	Twin needle		X59296-121	
10	Bobbin (4) (One bobbin is on machine.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
11	Seam ripper		XF4967-001	
12	Cleaning brush		X59476-051	
13	Eyelet punch		XZ5051-001	
14	Disc-shaped screwdriver		XC1074-051	
15	Screwdriver		XC8349-021	
16	Extra spool pin		XG3488-001	
17	Spool cap (large)		130012-024	
18	Spool cap (medium) (on machine)		XE1372-001	
19	Spool cap (small)		130013-124	
20	Spool net		XA5523-020	
21	Bobbin case (on machine)		XE7560-101	
22	Foot controller		XD0501-121 (EU area) XC8816-071 (other areas)	
23	Accessory bag		XC4487-021	
24	Dust cover		XG8436-001	
25	Stitch pattern plate		XH2463-001	
26	Stitch pattern plate holder		XE2238-001	
27	Operation Manual	Contact your authorized Brother dealer.		
28	Quick Reference Guide			



Note

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001)

N°	Nombre de la pieza	Código de la pieza		
		América	Europa	Otros
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)		XF9671-101	
2	Pie para monogramas "N"		XD0810-031	
3	Pie para sobrehilado "G"		XC3098-031	
4	Pie para cremalleras "I"		X59370-021	
5	Prensatela de puntada invisible "R"		XE2650-001	
6	Pie especial para botones "M"		XE2643-001	
7	Pie para ojales "A"		XC2691-033	
8	Juego de agujas		X58358-021	
9	Aguja gemela		X59296-121	
10	Bobina (4) (Una bobina está colocada en la máquina.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
11	Abreojales		XF4967-001	
12	Cepillo de limpieza		X59476-051	
13	Lápiz calador		XZ5051-001	
14	Destornillador de disco		XC1074-051	
15	Destornillador		XC8349-021	
16	Portacarrete adicional		XG3488-001	
17	Tapa del carrete (grande)		130012-024	
18	Tapa del carrete (mediana) (en la máquina)		XE1372-001	
19	Tapa de carrete (pequeña)		130013-124	
20	Red para carrete		XA5523-020	
21	Caja de la bobina (en la máquina)		XE7560-101	
22	Pedal		XD0501-121 (zona de la UE) XC8816-071 (otras zonas)	
23	Bolsa de accesorios		XC4487-021	
24	Funda		XG8436-001	
25	Placa de costuras		XH2463-001	
26	Soporte de la placa de costuras		XE2238-001	
27	Manual de instrucciones	Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.		
28	Guía de referencia rápida			



Nota

- Puede adquirir el tornillo del soporte del pie prensatela en su distribuidor autorizado Brother. (Código de la pieza: XG1343-001)




XH1948-001

FR Accessoires inclus

PT Acessórios incluídos

FR Merci d'avoir choisi ce produit.
Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

PT Obrigado por adquirir esta máquina.
Os acessórios a seguir estão incluídos neste produto.



N°	Nom de la pièce	Code de la pièce		
		Continent américain	Europe	Autres
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)		XF9671-101	
2	Pied pour monogrammes « N »		XD0810-031	
3	Pied pour faufilage « G »		XC3098-031	
4	Pied pour fermetures à glissière « I »		X59370-021	
5	Pied pour point invisible « R »		XE2650-001	
6	Pied pour boutons « M »		XE2643-001	
7	Pied pour boutonnières « A »		XC2691-033	
8	Jeu d'aiguilles		X58358-021	
9	Aiguille jumelée		X59296-121	
10	Canette (4) (Une canette se trouve sur la machine.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
11	Découpeur		XF4967-001	
12	Brosse de nettoyage		X59476-051	
13	Perce-oeillet		XZ5051-001	
14	Tournevis en forme de disque		XC1074-051	
15	Tournevis		XC8349-021	
16	Porte-bobine supplémentaire		XG3488-001	
17	Couvercle de bobine (grand)		130012-024	
18	Couvercle de bobine (moyen) (sur la machine)		XE1372-001	
19	Couvercle de bobine (petit)		130013-124	
20	Filet de la bobine		XA5523-020	
21	Boîtier de la canette (sur la machine)		XE7560-101	
22	Pédale		XD0501-121 (zone UE) XC8816-071 (autres zones)	
23	Sac d'accessoires		XC4487-021	
24	Housse antipoussière		XG8436-001	
25	Plaque de points décoratifs		XH2463-001	
26	Support de la plaque de points décoratifs		XE2238-001	
27	Manuel d'instructions	Contactez votre revendeur Brother agréé.		
28	Guide de référence rapide			

N°	Nome da peça	Código da peça		
		Américas	Europa	Outros
1	Calçador de zigue-zague "J" (na máquina)		XF9671-101	
2	Calçador de monograma "N"		XD0810-031	
3	Calçador de chuleado "G"		XC3098-031	
4	Calçador de pregar zíper "I"		X59370-021	
5	Calçador para ponto cego "R"		XE2650-001	
6	Calçador de pregar botão "M"		XE2643-001	
7	Calçador de casear "A"		XC2691-033	
8	Conjunto de agulhas		X58358-021	
9	Agulha dupla		X59296-121	
10	Bobina (4) (Uma bobina está na máquina.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
11	Abridor de costura		XF4967-001	
12	Escova de limpeza		X59476-051	
13	Perfurador de ilhó		XZ5051-001	
14	Chave de fenda em forma de disco		XC1074-051	
15	Chave de fenda		XC8349-021	
16	Pino de carretel extra		XG3488-001	
17	Retentor de carretel (grande)		130012-024	
18	Retentor de carretel (média) (na máquina)		XE1372-001	
19	Retentor de carretel (pequena)		130013-124	
20	Redinha do carretel		XA5523-020	
21	Caixa da bobina (na máquina)		XE7560-101	
22	Pedal		XD0501-121 (Região da UE) XC8816-071 (outras regiões)	
23	Bolsa de acessórios		XC4487-021	
24	Capa contra pó		XG8436-001	
25	Chapa para padrão de ponto		XH2463-001	
26	Suporte da chapa para padrão de ponto		XE2238-001	
27	Manual de operações	Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.		
28	Guia de referência rápida			

Remarque

- La vis du support du pied-de-biche est disponible auprès de votre revendeur Brother agréé. (code de la pièce: XG1343-001)

Nota

- O parafuso do suporte do calçador está disponível com o seu revendedor autorizado da Brother. (Código da peça: XG1343-001)