


NOTIFICATION / AVISO

English

Thank you for purchasing this machine.
This machine has below 27 built-in stitches and useful features.

List of stitches




Useful Features

- Quick-set bobbin
- Needle threader
- * Refer to the operation manual for detailed instruction.

The following accessories are included with this product.

- Accessories



No.	Part Name	Part code	
1	Zigzag foot "J"(on machine)	XC4901-121	
2	Buttonhole foot "A"	XD1792-031	
3	Zipper foot "I"	XE9369-001	
4	Darning Plate	XC6063-021	
5	Button sewing foot "M"	XE2137-001	
6	Bobbin (4) (One is on machine)	SA156	
7	Needle set (3-piece set) (90/14 needle)	XE5328-001	
8	Oval screwdriver	XE5241-001	
9	Foot controller	110/120V Area	XC7359-021
		220/240V Area	XC7438-421
		Argentina	XD0112-121
		Brazil / Area 110-127V	XF2826-001
		Brazil / Area 220-240V	XE4302-201
10	Extra spool pin	XE2241-001	
11	Twin needle (2.0/75 needle)	X57521-021	
12	Narrow Hemmer Foot	SA127	
13	Blind Stitch Foot	SA134	
14	Instructional DVD (NTSC)	XF1277-001	
	Instructional DVD (PAL)	XF0640-001	

Español

Gracias por comprar esta máquina.
Esta máquina incluye las 27 puntadas mencionadas abajo y útiles aplicaciones.

Lista de puntadas

Funciones útiles

- Bobina rápida
- Enhebrador de aguja
- * Consulte el manual de instrucciones para obtener información detallada.

Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.

- Accesorios

N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza	
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XC4901-121	
2	Pie para ojales "A"	XD1792-031	
3	Pie para cremalleras "I"	XE9369-001	
4	Placa de zurcir	XC6063-021	
5	Pie especial para botones "M"	XE2137-001	
6	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina)	SA156	
7	Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades) (Aguja 90/14)	XE5328-001	
8	Destornillador ovalado	XE5241-001	
9	Pedal	110/120V Area	XC7359-021
		220/240V Area	XC7438-421
		Argentina	XD0112-121
		Brasil / 110-127V Area	XF2826-001
		Brasil / 220-240V Area	XE4302-201
10	Portacarrete adicional	XE2241-001	
11	Aguja gemela (Aguja 2.0/75)	X57521-021	
12	Pie para dobladillos estrechos	SA127	
13	Pie para puntada invisible	SA134	
14	DVD de instrucciones (NTSC)	XF1277-001	
	DVD de instrucciones (PAL)	XF0640-001	




AVIS / AVISO

Français

Nous vous remercions d'avoir acheté cette machine. Elle comprend 27 points intégrés et est dotée de fonctions utiles.

Liste des points




Fonctions utiles

- Canette à réglage rapide
- Enfileur d'aiguille
- * Reportez-vous au manuel d'instructions pour des informations détaillées.

Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

- Accessoires




N°	Nom de la pièce	Référence	
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XC4901-121	
2	Pied pour boutonnières « A »	XD1792-031	
3	Pied pour fermeture à glissière « I »	XE9369-001	
4	Plaque à repriser	XC6063-021	
5	Pied pour boutons « M »	XE2137-001	
6	Canette (4) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine)	SA156	
7	Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles) (Aiguille 90/14)	XE5328-001	
8	Tournevis en forme de disque	XE5241-001	
9	Pédale du rhéostat	Réseau 110/120 V	XC7359-021
		Réseau 220/240 V	XC7438-421
		Argentine	XD0112-121
		Brésil / Réseau 110-127 V	XF2826-001
		Brésil / Réseau 220-240 V	XE4302-201
10	Porte-bobine supplémentaire	XE2241-001	
11	Aiguilles jumelées (Aiguille 2,0/75)	X57521-021	
12	Pied ourleur étroit	SA127	
13	Pied pour ourlets invisibles	SA134	
14	DVD d'instructions (NTSC)	XF1277-001	
	DVD d'instructions (PAL)	XF0640-001	

Português

Obrigado por adquirir esta máquina. Esta máquina possui os 27 pontos descritos a seguir e vários recursos úteis.

Lista de pontos



Características úteis

- Bobina de ajuste rápido
- Enfiador de linha
- * Consulte o Manual de Operações para obter instruções detalhadas.

Os seguintes acessórios estão incluídos neste produto.

- Acessórios

N°	Nome da Peça	Código da Peça	
1	Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)	XC4901-121	
2	Calçador para casa de botão "A"	XD1792-031	
3	Calçador para zíper "I"	XE9369-001	
4	Placa para cerzido	XC6063-021	
5	Calçador para pregar botões "M"	XE2137-001	
6	Bobina (4) (uma está na máquina)	SA156	
7	Conjunto de agulhas (Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14)	XE5328-001	
8	Chave de fenda com formato de disco	XE5241-001	
9	Pedal controlador	Área 110/120V	XC7359-021
		Área 220/240V	XC7438-421
		Argentina	XD0112-121
		Brasil / Área 110-127V	XF2826-001
		Brasil / Área 220-240V	XE4302-201
10	Pino de carretel extra	XE2241-001	
11	Agulha dupla (agulha 2,0/75)	X57521-021	
12	Calçador para bainha estreita	SA127	
13	Calçador para ponto invisível	SA134	
14	DVD de instruções (NTSC)	XF1277-001	
	DVD de instruções (PAL)	XF0640-001	