


NOTIFICATION / AVISO

English


Thank you for purchasing this machine.
This machine has below 17 built-in stitches
and useful features.

List of stitches



The following accessories are included
with this product.

- Accessories



No.	Part Name	Part code	
1	Zigzag foot "J"(on machine)	XC4901-121	
2	Buttonhole foot "A"	X59369-321	
3	Zipper foot "I"	XE9369-001	
4	Darning Plate	XC6063-021	
5	Button sewing foot "M"	XE2137-001	
6	Bobbin (4) (One is on machine)	SA156	
7	Needle set (3 pcs set) (90/14 needle)	XE5328-001	
8	Screwdriver	XF3557-001	
9	Foot controller	110/120V Area	XC7359-021
		220/240V Area	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brazil / Area 110-127V	XF2826-001
		Brazil / Area 220-240V	XE4302-201
10	Extra spool pin	XG3488-001	
11	Twin needle (2.0/75 needle)	X57521-021	
12	Instructional DVD (NTSC)	XG4841-001	
	Instructional DVD (PAL)	XG4856-001	

Uses common replacement accessories:

Bobbin: Class 15 plastic bobbin
Needle: Standard sewing machine needles

Español

Gracias por comprar esta máquina.
Esta máquina incluye las 17 puntadas
mencionadas abajo y útiles aplicaciones.

Lista de puntadas

Con este producto se incluyen los
siguientes accesorios.

- Accesorios

N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza	
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XC4901-121	
2	Pie para ojales "A"	X59369-321	
3	Pie para cremalleras "I"	XE9369-001	
4	Placa de zurcir	XC6063-021	
5	Pie especial para botones "M"	XE2137-001	
6	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina)	SA156	
7	Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades) (Aguja 90/14)	XE5328-001	
8	Destornillador	XF3557-001	
9	Pedal	110/120V Area	XC7359-021
		220/240V Area	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brazil / 110-127V Area	XF2826-001
		Brazil / 220-240V Area	XE4302-201
10	Portacarrete adicional	XG3488-001	
11	Aguja gemela (Aguja 2.0/75)	X57521-021	
12	DVD de instrucciones (NTSC)	XG4841-001	
	DVD de instrucciones (PAL)	XG4856-001	

Utiliza accesorios comunes de remplazo:

Carretel: Bobina plástica Clase 15
Aguja: Agujas estándares para máquina de coser




XG5166-001

AVIS / AVISO

Français


Nous vous remercions d'avoir acheté cette machine.
Elle comprend 17 points intégrés et est dotée de fonctions utiles.

Liste des points



Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

- Accessoires



N°	Nom de la pièce	Référence	
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XC4901-121	
2	Pied pour boutonnières « A »	X59369-321	
3	Pied pour fermetures à glissière « I »	XE9369-001	
4	Plaque à repriser	XC6063-021	
5	Pied pour boutons « M »	XE2137-001	
6	Canette (4) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine)	SA156	
7	Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles) (Aiguille 90/14)	XE5328-001	
8	Tournevis	XF3557-001	
9	Pédale du rhéostat	Réseau 110/120 V	XC7359-021
		Réseau 220/240 V	XC7438-521
		Argentine	XD0112-221
		Brésil / Réseau 110-127 V	XF2826-001
		Brésil / Réseau 220-240 V	XE4302-201
10	Porte-bobine supplémentaire	XG3488-001	
11	Aiguilles jumelées (Aiguille 2,0/75)	X57521-021	
12	DVD d'instructions (NTSC)	XG4841-001	
	DVD d'instructions (PAL)	XG4856-001	

Utilise les accessoires de remplacement courants :

Bobine : Canette de plastique Classe 15
Aiguille : Aiguilles pour machines à coudre standard

Português

Obrigado por adquirir esta máquina.
Esta máquina possui os 17 pontos descritos a seguir e vários recursos úteis.

Lista de pontos

Os seguintes acessórios estão incluídos neste produto.

- Acessórios

N°	Nome da Peça	Código da Peça	
1	Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)	XC4901-121	
2	Calçador para casa de botão "A"	X59369-321	
3	Calçador para zíper "I"	XE9369-001	
4	Placa para cerzido	XC6063-021	
5	Calçador para preparar botões "M"	XE2137-001	
6	Bobina (4) (uma está na máquina)	SA156	
7	Conjunto de agulhas (Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14)	XE5328-001	
8	Chava de fenda	XF3557-001	
9	Pedal controlador	Área 110/120V	XC7359-021
		Área 220/240V	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brasil / Área 110-127V	XF2826-001
		Brasil / Área 220-240V	XE4302-201
10	Pino de carretel extra	XG3488-001	
11	Agulha dupla (agulha 2,0/75)	X57521-021	
12	DVD de instruções (NTSC)	XG4841-001	
	DVD de instruções (PAL)	XG4856-001	

Utiliza acessórios de reposição comuns:

Bobina: Bobina de plástico da classe 15
Aguilha: Agulhas padrão para máquina de costura